



Merkblatt über die richtige Verwendung und Reinigung von Rahmbläsern

Fehler und Nachlässigkeit bei der Verwendung von Rahmbläsern führen leicht zu Schlagrahm, der als verdorben oder gar als gesundheitsgefährdend zu beurteilen ist.

Bei sorgfältiger Beachtung der folgenden Punkte ergibt sich ein einwandfreier Schlagrahm, so dass eine Beanstandung und deren Folgen vermieden werden können.

1. Nur frischen, gut gekühlten, pasteurisierten Rahm verwenden! oder UHT-Rahm

Schlagrahm aus überlagertem Rahm verdirbt sehr rasch.

2. Beschränkte Haltbarkeit beachten!

Rahmbläser sind nur in Betrieben zu empfehlen, die den Inhalt des Bläasers in der Regel täglich aufbrauchen. Letztmögliche Verwendung: am Tage nach dem Einfüllen.

3. Kühl lagern!

Der gefüllte Bläser gehört sofort nach Gebrauch in eine Kühleinrichtung bei max. +5 Grad.

4. Reinigung nach jedem Gebrauch bzw. vor jeder Neufüllung während Gebrauch!

Reinigungsanweisung:

- Rahmbläser vollständig entleeren. Alle Teile in warmem Wasser mit Reinigungsmittel gründlich abbürsten. (Fett- und Eiweissresten müssen auch in den Ritzen vollständig entfernt werden.)
- Alle Teile Gründlich warm spülen und anschliessend in kochendem Wasser brühen (Gummiringe, Sprühventil und andere Einzelteile nicht vergessen!).
- Kurz an staubfreiem Ort auf sauberem Tuch trocknen lassen, nicht abreiben.
- Apparatur mit sauberen Händen montieren, frisch einfüllen und sofort Kühlstellen.

5. Desinfektion!

Es empfiehlt sich, Rahmenbläser regelmässig mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren.

Für die Reinigung und Desinfektion von Schlagrahmautomaten sind zudem die Unterhalts- und Reinigungsvorschriften des Herstellers zu beachten.

Rahmbläser, die sich nicht im Gebrauch befinden, sind zu entleeren und zu reinigen! Der Inhalt nicht entleerter Bläser gilt als im Verkehr befindlich und kann nicht erst im Moment der Kontrolle als ausser Gebrauch erklärt werden. Die Organe der Lebensmittelkontrolle sind auch in diesen Fällen berechtigt, Proben zu erheben.